


Wallbox PULSAR

Kolory diod LED



Zielony (okrężny)

Inicjalizacja



Zielony

Gotowa do użytku



Turkusowy

Gotowa do rozpoczęcia ładowania



Turkusowy (pulsujący)

Oczekuje na rozpoczęcie zaplanowanej sesji



GRANATOWY

Powolne miganie tego koloru oznacza ładowanie



BIAŁY

Szybki ruch okrężny oznacza aktualizację oprogramowania



CZERWONY

Czerwony kolor oznacza wykrycie błędu




ŻÓŁTY

Żółty oznacza tryb blokady



FIOLETOWY

Tryb synchronizacji



ElectricMobility